



کارگاه SMD

BE-106

معرفی و قابلیت :

- نحوه قرائت مقادیر قطعات SMD
- معرفی انواع تجهیزات و ابزارهای مورد استفاده در مونتاژ SMD
- استانداردها و روشهای مونتاژ قطعات و نحوه استفاده درست از ابزارآلات مورد نیاز
- کار با هیتر (هواگرم) جهت مونتاژ قطعات SMD
- دموونتاژ کردن (تعویض) قطعات معیوب SMD از روی بردهای مدارچاپی
- برد آموزشی میکروکنترلر AVR

مشخصات فنی :

مشخصات عمومی :

وزن	
ابعاد	
شرایط محیطی	حداکثر 40 درجه سانتی گراد و 80 درصد RH
ولتاژ تغذیه	تکفاز استاندارد ایران

ارتباط با ما



وبسایت: www.abzarazma.com

آدرس: مشهد، خیابان سنایی، سنایی ۲، پلاک ۳۲۱

تلفن: ۰۵۱-۳۵۴۲۰۰۹۹ ۰۵۱-۳۸۴۳۳۳۱۳

فکس: ۰۵۱-۳۵۴۲۰۰۹۹

ایمیل: info@abzarazma.com

